

KA50

HiFi-Stereo-Kompaktanlage
HiFi stereo compact unit
Ensemble compact HiFi
Instalación HiFi de tipo compacto



Bedienungsanleitung
Operating instructions
Notice d'emploi
Instrucciones de manejo

Sehr geehrter Kunde,

mit der Dual HiFi-Stereo-Kompaktanlage KA 50 besitzen Sie einen leistungsfähigen HiFi-Stereo-Verstärker,einen HiFi-Allbereichs-Tuner und einen hochwertigen HiFi-Automatikspieler in einem Gehäuse.

Zur vollen Ausnutzung der Leistungsfähigkeit der HiFi-Stereo-Kompaktanlage Dual KA 50 benötigen Sie noch zwei gute HiFi-Lautsprecherboxen. Wir empfehlen besonders die HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 170 oder CL 150, die in Aussehen und Technik sehr gut zu ihrem Gerät passen.

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes diese Anleitung sorgfältig durch. Sie bewahren sich dadurch vor Schäden, die durch falschen Anschluß oder unsachgemäße Bedienung entstehen können.

Klappen Sie bitte diese Seite hierzu nach außen.

Aufstellen des Gerätes

Entfernen Sie bitte sämtliche Verpackungsteile, auch die am Automatikspieler zwischen Platine und Plattenteller eingeschobenen Transportschutz-Unterlagen, und lösen Sie die in der Platine befindliche Zyllinderschraube. Drehen Sie nun die beiden Transportsicherungsschrauben im Uhrzeigersinn, bis sie ca. 1,5 cm tiefer rutschen und ziehen Sie diese – durch Weiterdrehen im Uhrzeigersinn – fest. Damit ist das Chassis in Spielstellung federnd gelagent.




Fig. 1

Zur Transportsicherung brauchen Sie die Schrauben nur im entgegengesetzten Uhrzeigersinn locker zu schrauben, hochzuziehen und weiter im entgegengesetzten Uhrzeigersinn festzuziehen.

Die separat verpackte Abdeckhaube ist hinten am Gerät einzuhängen. Sie dient dem Schutz des Phonochassis und läßt sich zur Bedienung aufklappen (siehe Beilageblätt).

Aufstellen der Lautsprecher

Die Lautsprecher werden an die mit d gekennzelchneten Normbuchsen (DIN 41529) an der Rückseite des Gerätes angeschlossen. Links und rechts gilt vom Zuhörer aus gesehen.




Fig. 2

Wichtig! Beim Anschluß von Lautsprechern sollte eine Mindestimpedanz von 4 Ohm pro Kanal eingehalten werden. Versuchen Sie deshalb nicht, mehrere Lautsprecher parallel anzuschließen.

Verwenden Sie für Ihre Stereo-Anlage zwei Lautsprecherboxen gleicher Type.




Fig. 3

Stellen oder hängen Sie die Lautsprecherboxen so auf, daß der Abstand der Lautsprecher zueinander etwa der Distanz der Zuhörer zu den Boxen entspricht, wie es Fig. 3 zeigt. Die günstigste Aufstellhöhe ist die Kopfhöhe der sitzenden Hörer.

Genau wie bei der Originaldarbietung im Konzertsaal, unterscheidet man bei der Stereo-Wiedergabe akustisch gute und weniger gute Plätze.

Bei nicht ganz idealen Raumverhältnissen können die Lautsprecherboxen durch Drehen (Schrägstellen), Neigen lauf die Kopfhöhel und mit dem Balanceregler akustisch ausgerichtet werden. Weitere Hinweise enthält die jeder Dual HiFi-Lautsprecherbox beigefügte Anleitung.

Mittenjustierung der Stereo-Anlage

Regeln Sie bei gedrückter Mono-Taste und mittlerer Lautstärke mit dem Balanceregler so, daß Sie etwa in Lautsprecherabstand vor der Stereo-Anlege den Eindruck gewinnen, die Schallquelle läge genau in der Mitte zwischen den beiden Lautsprecherboxen.

Nach dem Umschalten auf Stereo (Lösen der Mono-Taste) ist die Anlage für stereophone Wiedergabe ausgerichtet.

Auch bei der Wiedergabe monauraler Schallaufzeichnungen ist es ratsam, nach dem gleichen Prinzip zu verfahren, um die bestmogliche Raumwirkung zu erzielen.

Anschluß an das Wechselstromnetz

Das Gerät kann an Wechselspannung 110, 125, 220 und 240 V, 50 oder 60 Hz angeschlossen werden und ist im Normalfall auf 220 V 50 Hz eingestellt.

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Anschluß über die bei Ihnen vorhandene Netzspannung.

Die Anpassung an eine andere Netzspannung erfolgt durch Umlöten der Brücken am Netztransformator. Zu beachten ist, daß je nach vorliegender Spannung unterschiedliche Sicherungen zu verwenden sind,

Der Sicherungshalter ist auf der Anschlußplatte des Netztransformators angeordnet, Die für die Netzspannungen 110 und 125 V erforderliche Sicherung (1,0 A träge) ist dem Zubehör beigefügt. Die Umstellung des Phonochassis auf die erforderliche Netzspannung (110 - 125 V, 220 - 240 V) ist am Spannungs-Wahlschalter auf dem Netzschalterdekkel vorzunehmen. Die Umstellung der Netzspannung sowie das Austauschen der Sicherungen bieiben grundsätzlich dem Fachhändler bzw. einer autorisierten Kundendienststelle vorbehalten,

Hinweise für die Umstellung des Automatikspielers auf eine andere Netzfrequenz finden Sie auf Seite 8.

Anschluß an die Außenantenne

Für Rundfunkempfang ist der Anschluß an eine Antenne notwendig.

Die volle Empfangsleistung zeigt Ihre Dual Kompakt-Anlage aber nur in Verbindung mit einer hochwertigen Außenantenne. Das gilt besonders für den Empfang von Stereo-Rundfunk-Sendungen, deren Wiedergabegute in hohem Maße von der Qualität der benutzten UKW-Antenne abhängig ist. In vielen Fällen wird einwandfreier Stereo-Empfang nur mit einer auf den betreffenden Sender ausgerichteten Mehrelement-Antenne möglich sein. Ihr Fachhändler ist Ihnen bei der Wahl der für Sie günstigsten Antennenanlage gerne behilflich.





Fig. 4

An der Rückseite des Gerates befinden sich 4 Steckbuchsen für den Anschluß von 240 Ohm UKW-Dipolen und AM-Antennen, Der UKW-Antennenstecker wird in die FM-Buchse des Anschlußrahmens gesteckt. Der UKW-Dipol ist außer auf UKW auch in den Lang. Mittel- und Kurzwellenbereichen wirksam, da die UKW-Anschlußbuchse mittels einer Drossel mit dem zweiten Antennen-Eingang verbunden ist. Sind jedoch, wie es z.B. häufig bei Gemeinschaftsantennen der Fall ist, auch Stecker für die übrigen Bereiche (Lang-, Mittel-, Kurzwelle) vorgesehen, so sind diese mit den Buchsen "Antenne" und "Erde" zu verbinden. Für Antennenstecker nach alter Norm (Bananenstecker) sind im Fachhandel Adapter erhältlich.

Z.B. Hirschmann Zwm 1 für LMK bzw. Zwu 1 für UKW







Störungen

Langanhaltende Störgeräusche sind meist keine Gerätefehler, sondern kommen von außen über die Antenne herein. Beim Herausziehen der Antennenstecker aus den Antennenbuchsen werden sie dann weitgehend verringert. Bitte lassen Sie in diesem Falle zunächst von Ihrem Fachhändler die Antennenaniage übergrüfen und sich von ihm beraten, ob eine Verbesserung der Antennen Abhilfe schaffen könnte oder ob der Störungsdienst der Post in Anspruch zu nehmen ist. Bei Störungen im Gerät, besonders wenn die richtige Sicherung wiederholt durchbrennt, bitten Sie gleichfalls Ihren Fachhändler, das Gerät zu überprüfen.

Bei schriftlichen Rückfragen geben Sie bitte die auf der Rückwand vermerkte Gerätetype und -Nummer an,

Kopfhöreranschluß

Die auf der Frontseite des Gerätes angeordnete Buchse "Horer/phones" dient dem Anschluß von Kopf- oder Ohrhörern mit 1/4"-Koaxialsteckern, Verwendet werden können alle modernen nieder- und hochohmigen Hörersysteme.



Fig. 6

Mit dem Anschluß eines Kopfhörers werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Besonders zu empfehlen sind die HiFi-Stereo-Kopfhorer Dual DK 200/2 und Dual DK 700/2, anschlußfertig mit 2,50 m Zuleitung und Koaxialstecker, die neben hervorragenden Wiedergabeeigenschaften auch eine überzeugende Demonstration des Stereo-Effektes gewährleisten.

Die Kopfhörer sind als Sonderzubehör über den Fachhandel lieferbar,

Die Bedienung

- Drehknopf für Tonhöhensbstimmung @ Drehtaste für Drehzahleinstellung
- Mitlaufachse
- Tonabnehmersystem-Träger
- Tonarmgriff / Systemträgerverriegelung
-) (4) (8) (8) Spurwinkel-Selector
- Einstellschraube für Tonarmlift
- Einstellring für Tonabnehmer-Auflagekraft
- Tonarm-Ausgleichsgewicht
- Drehknoof für Antiskating-Einrichtung Zentrierstück für 17 cm-Schallplatten
- (13) Wechselachse AW 3
- (13) Tonarmverriegelung
- Tonarmlift

- Tonarmstütze
- Justierschraube für Tonarmaufsetzpunkt
- Drehtaste zur Einstellung des Schallplatten-Durchmessers
- Steuertaste für automatischen Start und Stop
 - Transportsicherungsschraube
 - Abstimm-Drehknoof
 - Netzschalter-Taste
 - UKW-Stummebstimmung
 - AFC-Scharfabstimmung
- Bereichstaste UKW
- Bereichstaste KW 1 Bereichstaste KW 2
- Bereichstaste MW
- Bereichstaste LW
- Wahitaste Tonband
- Wahltaste Phono
- (B)(B) Monotaste
 - Anzeigeinstrument Konfhörer-Anschlußbuchse
- (33) 34 Stereo-Anzeige
- Balanceregier
- Stationstaste U 5
- Höhenregler
- (38) Stationstaste U 3
- (39) Baßregler
- Stationstaste U 1
- Lautstärkeregler Contur- / Linear-Schalter
- (12) **UKW-Stationstaste** (43) Stationstaste U 2
- Stationstaste U 4 Abwurfsäule AS 12 für 17 cm-
 - Schallplatten (Sonderzubehör)

Inbetriebnahme

Nach dem Einstecken der Antennenkabel, dem Anschluß des Gerätes an das Stromnetz und dem Verbinden der Lautsprecher mit dem Gerät, schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste "EIN - AUS" ein.

Bei eingeschaltetem Gerät ist die Skala beleuchtet. Rundfunk- und Verstärkerteil sind volltransistorisiert und daher unmittelbar nach Drücken der Taste betriebsbereit.

Rundfunkwiedergabe

Wahl des Senders und der Wellenbereiche

Durch Drücken der entsprechenden Taste wählen Sie den Sendebereich



Fig. 7

- UKW = 87-108 MHz.
- Ultra-Kurzwellenbereich
- KW 1 = 6,7-15,4 MHz,
 - Kurzwellenbereich 19-43 m
- KW 2 = 5,6-6,6 MHz,
 - Kurzwellenbereich 49 m (Europa-Band)
- MW = 500-1650 kHz.
 - Mittelwellenbereich
- LW = 150-350,kHz, Langwellenbereich

Für den Empfang des 49-m-Europabandes sind die Tasten KW 1 und KW 2 gleichzeitig zu drucken.


Mit dem rechten Drehknopf stellen Sie den gewünschten Sender genau und verzerrungsfrei ein. Die optimale Einstellung ist auf dem links am Gerät angeordneten Zeigerinstrument ableshar

Dem schnellen Auffinden häufig gehörter Sender dienen die als Zubehör beigefügten unterschiedlich farbigen Reiter. Die Markierung erfolgt durch Aufsetzen der Reiter auf die unterhalb der Skala angeordnete Leiste unmittelbar über dem Skalenzeiger, bei jewells eingestelltem Sender,

Für den UKW-Empfang sind die UKW-Bereichstaste und die mit "UKW" gekennzeichnete Stationstaste zu drücken.

UKW-Stationstasten

Die UKW-Stationstasten dienen der Festeinstellung häufig gewünschter Sender, die aus dem ganzen UKW-Bereich ausgewahlt werden können.



Einstellen der UKW-Stationstasten

1. UKW-Wellenbereichstaste drücken und UKW-Scharfabstimmung (Taste AFC) in Ruhestellung bringen. (Taste nicht gedrückt). 2 UKW Stationstasten U 1 bis U 5 drucken und mit den über die Stationstasten geschobenen Rändelhulsen jeweils den gewünschten UKW-Sender einstellen. Die vorgewählten Sender stehen nach Drücken der betreffenden Taste unmittelbar zur Verfügung. Nach dem Vorwählen der UKW-Programme kann die auf UKW wirksame automatische Scharfabstimmung durch Drükken der Taste AFC wieder verwendet werden.

UKW-Stereoempfang

Ihre HiFi-Stereo-Kompaktanlage ist für den Empfang von Stereo-Rundfunk-Sendungen eingerichtet. Beim Empfang einer Stereo-Sendung und nicht gedrückter Mono-Taste leuchtet die Stereo-Anzeige auf. Die Abschaltung des eingebauten Stereo-Decoders erfolgt bei monauralen Übertragungen automatisch. Wünschen Sie eine Stereo-Sendung monaural zu hören, so brauchen Sie nur durch Drucken der Mono-Taste den Decoder außer Funktion zu setzen. Stereo-Programme, die auf Grund zu kleiner Feldstärke (Antennenspannung) am Empfangsort nicht mehr störungsfrei einfallen, lassen sich monaural nach Drücken der Mono-Taste - in wesentlich besserer Qualitat empfangen

UKW-Scharfabstimmung

Mit der AFC-Taste schalten Sie die autometische Scharfabstimmung für die im UKW-Bereich liegenden Sender ein. Die Automatik sorgt dafür, daß der eingestellte Sender genau auf der Soll-Frequenz festgehalten wird. Bei nur schwach einfallenden Stationen sollte die AFC-Taste möglichst nicht gedrückt werden, da sich durch diese Automatik das Gerät auf einen eventuell daneben liegenden stärkeren Sender einstellen kann.

UKW-Stummabstimmung

Durch Drücken der Taste "STILL"
werden im UKW-Bereich das Rauschen bei der Sendersuche und mit zu geringer Feldstärke einfallende (nicht empfangswürdige) Sender unterdrückt.

Lautstärkeregler Contur/Linear-Schalter

Die gewünschte Lautstärke wird mit dem auf beide Kanäle wirkenden Lautstärkeregler (1) eingestellt. Der Lautstärkeregier ist mit einer physiologischen Regelung ausgerüstet, die bei kleiner Lautstärke eine Anhebung der Bässe, in geringerem Maße auch der Höhen und damit eine Anpassung der Wiedergabe an die Empfindlichkeit des Ohres bewerkstelligt. Durch Ziehen des Lautstärkereglerknopfes (Konturschalter) läßt sich die physiologische Lautstärkeregelung abschalten. Damit ist in Mittenstellung der Klangregler - unabhängig von der Öffnung des Lautstärkereglers - der Frequenzgang linear. Die individuelle Anpassung der Wiedergabe kann durch Betätigen der Baß- und Höhenregler erfolgen,



Fig. 9

Balanceregler

Dieser Regler dient zur Anpassung der Schallabstrahlung an die Raumgeometrie. Bei Drehung des Balancereglers aus der Mittenstellung nimmt die Lautstärke des einen Kanals zu, während diejenige des anderen Kanals verringert wird.

Klangregler

Baßregler (3) und Höhenregler (3) sind innerhalb eines großen Frequenzbereiches auf beide Kanāle wirksam. In Mittenstellung der Klangregler ist der Frequenzgang linear. Zur Erzielung der optimalen Wiedergabe empfehlen wir, jeweils zunächst von der Mittenstellung der Klangregler auszugehen und erst dann eine individuelle Baß- und Höhenanhebung bzw. Absenkung vorzunehmen.

Anschluß eines Tonbandgerätes

Zum Anschluß eines Tonbandgerätes ist an der Rückseite des Gerätes eine Normbuchse (DIN 41524) angeordnet. Sie können unter Verwendung der normalerweise beim Zubehör des Tonbandgerätes befindlichen Tonleitung

an diese Buchse monaurale und Stereo-Tonbandgeräte anschließen. Die Umschaltung auf den Eingang erfolgt durch Drücken der Wahltaste "Band".

Tonbandwiedergabe

Für die Wiedergabe von bespielten Tonbändern Taste "Band" drücken und das Tonbandgerät auf Wiedergabe schalten,

Tonbandaufnahmen

Vom Automatikspieler und dem HF-Empfangsteil können Tonbandaufnahmen gemacht werden. Das jeweils nach Drücken der betreffenden Taste eingestellte Programm steht immer an der Tonbandbuchse zur Verfügung und kann somit gleichzeitig mit der Wiedergabe ohne weiteres auch auf Band aufgenommen werden. Die Tonbandaufnahmen sind unabhängig von der Stellung des Lautstärkeraglers und der Klangregler. Die Aufnahme- und Aussteuerungskontrolle ist nach den Angaben der Bedienungsanleitung des Tonbandgerätes vorzunehmen.

Schallplattenwiedergabe

Vor der Inbetriebnahme des Automatikspielers kontrollieren Sie bitte die Tonarmhalance.

Bei Auflagekraftskala auf "O" muß sich der Tonarm horizontal einpendeln.

Nun stellen Sie die erforderliche Auflagekraft ein. Die Höhe der Auflagekraft entnehmen Sie bitte den technischen Daten des Tonabnehmersystems, die dieser Anleitung beigefügt sind.

(Das Ausbelancieren des Tonarmes und das Einstellen der Auflagekraft sind ausführlich beschrieben auf der Seite 7.)

Für den Fall, daß Sie ein Tonabnehmersystem Ihrer eigenen Wahl montieren wollen, finden Sie Montagehinweise auf der Seite 6. Achtung: Nach jedem Transport soll das Gerät zur selbsttätigen Justierung der Abstellautomatik einmal bei verriegeltem Tonarm gestartet werden (Steuertaste nach "start" schieben)



Fig. 10

Betrieb als Plattenspieler

Setzen Sie bitte die Mitlaufachse, bei 17 cm-Schallplatten erforderlichenfalls noch das Zentrierstück ein und legen Sie die gewünschte Schallplatte auf den Plattenteller.

Dann wählen Sie die erforderliche Plattenteller-Drehtzahl ②, stellen die Drehtaste ③ auf den Schällplattendurchmesser (17, 25 oder 30 cm, bzw. 7, 10 oder 12") ein und entriegeln den Tonarm (Fig. 11),

Spurwinkel-Selector (auf "s"




Fig. T

Nun ist das Gerät betriebsbereit,

Die erschütterungsfrei bedienbare Steuertaste leitet die Funktionen beim automatischen Einzelspiel und Wechslerbetrieb ein.



Fig. 12

1. Automatischer Start

Steuertaste auf Stellung "start" schieben, Der Tonarm senkt sich über die Liftautomatik sehr langsam ab und setzt vollkommen stoßfrei auf der Schallplatte auf.

2. Manueller Start

Setzen Sie den Tonarm auf die Schallplatte. Beim Einwärtsschwenken des Tonarmes läuft der Plattenspieler automatisch an.

3. Manueller Start mit Tonarmlift

- a) Bringen Sie den Steuerhebel des Tonarmliftes auf ...
- b) Führen Sie den Tonarm von Hand über die gewünschte Stelle der Schallplätte,
- c) Bringen Sie den Steuerhebel durch leichtes Antippen in die Stellung X




Fig. 13.

Schallplette soll wieder von vorn abgespielt werden

Schieben Sie die Steuertaste auf "start".

5. Spielunterbrechung

Bringen Sie den Steuerhebel in Position V.

Das Spiel soll an derselben Stelle fortgesetzt werden

Bringen Sie den Steuerhebel durch leichtes Antippen in Position X

Der Tonarm setzt so auf, daß die letzten bereits gespielten Takte wiederholt werden,

7. Ausschalten

Schieben Sie die Steuertaste auf "stop". Der Tonarm geht auf die Stütze zurück. Das Gerät schaltet sich aus.

Bemerkung: Nach dem Spielen der Schallplatte oder der letzten Platte eines Stapels kehrt der Tonarm automatisch auf seine Stütze zurück. Das Gerät schaltet sich aus, Es empfiehlt sich, nach Beendigung des Spieles den Tonarm zu verriegeln (Fig. 11).

Betrieb als Plattenwechsler

Spurwinkel-Selector (i) auf "m"

Setzen Sie die Wechselachse oder die Abwurfsäule* so ein, daß der Stift in den Ausschnitt des Lagerrohres kommt.



Fig. 14

Verriegeln Sie die Wechselachse oder die Abwurfsaule* dann durch Rechtsdrehen bei gleichzeitigem Druck nach unten.

Legen Sie bis zu 6 Schallplatten gleicher Größe und Drehzahl auf die Wechselachse. Durch Verschieben der Steuertaste nach "start" wird der Abwurf der ersten Schallplatte und das Aufsetzen des Tonarmes in die Einlaufrille eingeleitet. Wolfen Sie während des Spiels die nächste Platte wählen, schieben Sie die Steuertaste auf "start".



Fig. 15

Bemerkung: Bereits gespielte Schallplatten können Sie nach Belieben auf die Wechselachse zurückheben, oder ganz herunternehmen. Die Wechselachse braucht dabei nicht entfernt zu werden.

 Die Abwurfsäule AS 12 ist als Sonderzubehör im Fachhandel erhältlich,

Automatisches Dauerspiel



Fig. 16

Wechselachse im Lagerrohr verriegeln und nach dem Auflegen der Schallplatte das Zentrierstück (Puck) auf die Wechselachse stekken Erforderlichenfalls das Zentrierstück mit einer 17 cm-Schallplatte beschweren, Schallplattendurchmesser @ einstellen und das Gerät automatisch oder manuell starten. Die Schallplatte wiederholt sich ununterbrochen, bis das Gerät ausgeschaltet wird.

Technische Hinweise

Tonabnehmersystem

Die folgenden Anweisungen gelten nur für den Fall, daß Sie nachtraglich ein Tonebnehmersystem Ihrer speziellen Wahl einbauen wollen.

In das Gerät kann jedes Tonabnehmersystem mit einem Eigengewicht von 1~12 Gramm und 1/2" Befestigungsmaß eingebaut werden.




Fig. 17

- Zum Auswechseln des Tonabnehmersystems lösen Sie den Systemträger vom Tonarm, indem Sie den Tonarmgriff nach hinten drücken. Halten Sie dabei den Systemträger fest, da er nach Öffnen der Verriegelung herunterfällt.
- 2. Befestigen Sie das Tonabnehmersystem auf dem Systemträger, Zu beachten ist, daß das Tonabnehmersystem am geometrisch richtigen Ort im Systemträger montiert wird. Verwenden Sie dazu das dem Tonabnehmersystem und dem Gerät beigefügte Zubehör (Montagelehre, Abstandsroflen, Schrauben und Muttern).




Fig. 18

3. Das Tonabnahmersystem ist richtig montiert, wenn die Aussparung der Montagelehre den Abtaststift des Tonabnahmersystems umschließt und in vertikaler Richtung die Abtastspitze sich innerhalb des Bereiches (A) befindet (Fig. 18).




Fig. 19

4. Die Anschlüsse am Systemträger sind gekennzeichnet, die Anschlußlitzen sind farbig (Fig. 19). Verbinden Sie die Anschlußlitzen des Systemträgers mit den entsprechenden Anschlußstiften des Tonabnehmersystems.

5. Der Systemträger wird, von unten an den Tonkopf angelegt und durch Verschwenken des Tonarmgriffes mit dem Tonarm verriegelt. Bitte prüfen Sie nach erfolgter Montage eines Tonabnehmersystems auch die Höhenstellung der Abtastnadel bei Tonarmlift in Stellung sowie das Aufsetzen der Nadel in die Einlaufnille der Schallplatte.

Siehe Abschnitt Tonarmlift auf Seite 8 und Abschnitt Justierung des Tonarmaufsetzpunktes auf Seite 9.

Ausbalancieren des Tonarmes

Der Tonarm wird durch Verschieben des Gegengewichtes (grob) und durch Drehen des Gewichtes (fein) ausbalanciert,

1. Auflagekraftskala auf "O" stellen,



Fig. 20

 Tonarm entriegeln und von der Tonarmstütze abnehmen.

3. Wenn der Tonarm sich nicht von selbst horizontal einpendelt, Feststellschraube (F) lösen und das Ausgleichsgewicht mit dem Dorn so lange verschieben, bis sich eine ungefähre Belance ergibt. Der Dorn des Gegengewichtes ist dann durch Anziehen der Feststellschraube zu arretieren. Die genaus Balance des Tonarmes wird durch Drehen des Ausgleichsgewichtes erreicht

Der Tonarm ist exakt ausbalanciert, wenn Kante "A" des Tonarmprofils und Kante "B" der Tonarmstütze auf gleicher Höhe sind (Fig. 21), oder wenn der Tonarm sich nach Antippen in vertikaler Richtung wieder von selbst in die horizontale Lage einpendelt.




Fig. 21

Eine präzise Tonarmbalance ist vor allem bei Tonabnehmersystemen mit kleiner Auflagekraft wichtig. Der Tonarm ist nur einmal auszubalancieren, es sei denn, Sie wechseln das Tonabnehmersystem. Beim Ausbalancieren des Tonarmes muß die Steuertaste in ihrer neutralen Stellung stehen, damit der Tonarm von der Kinematik entkoppelt ist, Eventuell Plattenteller von Hand im Uhrzeigersinn drehen bis die Steuertaste in die Ruhestellung rastet.

Einstellen der Auflagekraft

Ist der Tonarm ausbalanciert, stellen Sie durch Verdrehen der Auflagekraftskala die Auflagekraft ein. Das geht bei Ihrem Gerät kontinuierlich von 0–5,5 p mit einer Genauigkeit von ± 0,1 p. Das Gerät arbeitet betriebssicher ab 0,5 p Auflagekraft.



Fig. 22

Jedes Tonabnehmersystem erfordert eine bestimmte Auflagekraft, bei der optimale Wiedergabe erzielt wird. Die Höhe der Auflagekraft entnehmen Sie bitte den technischen Daten des betreffenden Tonabnehmersystems. Für das bereits im Werk eingebaute Tonabnehmersystem finden Sie alle interessierenden Details auf einem Datenblatt, das dieser Anleitung beigefügt ist.

Zu kleine Auflagekraft führt bei Fortestellen zu Wiedergabeverzerrungen, Ist die Auflagekraft wesentlich zu groß, so kann sowohl das Tonabnehmersystem und die Abtastnadel als auch die Schallplatte beschädigt werden.

Anti-Skating

Von besonders nachteiliger Wirkung ist die Skating-Kraft bei der Abtastung von Stereo-Schallplatten.

Der dadurch verursachte Zug des Tonarmes zum Plattenzentrum bewirkt eine Erhöhung der Auflagekraft auf der finken (inneren) Billenflanke und eine Verringerung der Auflegekraft auf der rechten (äußeren) Rillenflanke, Für die Kompensation der Sketing-Kraft und die Beseitigung ihrer Auswirkungen muß am Tonarm eine in Größe und Richtung sehr genau definierte Gegenkraft angreifen. Die Antiskating-Einrichtung Ihres Gerätes erfüllt diese Forderung.

Der auf der Platine angeordnete Einstellknopf für die Antiskating-Kraft erlaubt eine Veranderung der Skating-Kompensation auch während des Spiels, wichtig z.B. beim Übergang von trockenen zum Abspielen von benetzten Schallplatten.

Für die heute fast ausschließlich verwendeten 2 Nadeltypen sind getrennte Einstellskalen vorhanden.

Rote Skala: geeicht für sphärische 15 µm Abtastnadeln nach DIN 45 500

Schwarze Skala; geeicht für biradiale (elliptische) Abtastnadeln mit den Radien 5/6 x 18/22 µm.

In diesen beiden Fällen stellen Sie bitte den Drehknopf der Antiskating-Einrichtung auf die Ziffer, die der eingestellten Auflagekraft entspricht, also bei 1 p Auflagekraft den Antiskating-Drehknopf ebenfalls auf "1".



Fig. 23

Bei abweichender Spitzenverrundung der Abtastnadel können Sie die notwendige Einstellung der Antiskating-Skala der folgenden Tabelle entnehmen. Antiskating Einstellung für Abtastnadeln mit verschiedenen Verrundungsradien in um

Auflage-	Verru	dien in	#m	
kraft "p"	9	11	13	15
0,5	0,70	0,60	0,55	0,5
1,0	1,15	1,10	1,05	1,0
1,5	1,75	1,65	1,55	1,5
2,0	2,30	2,15	2,05	2,0
2,5	2,90	2,65	2,55	2,5
3,0	3,45	3,20	3,05	3,0
3,5	4.10	3.75	3.55	3,5
4.0	4.80	4.30	4.10	4.0
4,5	5.50	4.90	4.60	4,5
5.0	_	5.50	5,15	5.0

Auflage-	Verrundu	ngsradien i	
kraft "p"	17	19	elliptisch 5-6x18-22
0,5	0,45	0,40	0,5
1,0	0,95	0,90	1,0
1,5	1,45	1,40	1,5
2,0	1.95	1.90	2.0
2,5	2,45	2.40	2,5
3,0	2.95	2.90	3.0
3,5	3.45	3.35	
4.0	3.95	3.85	
4.5	4.40	4.30	
5,0	4,90	4,80	

Beim Naßabtasten (Abspielen bei mit Flüssigkeit benetzter Schallplatte) verringert sich die Skatingkraft um ca. 10%. Es wird in diesem Fall empfohlen, die Einstellung der Antiskatingkraft um 10 % zu verringern.

Vertikaler Spurwinkel (Spurwinkel-Selector)

Zur Einhaltung des vertikalen Spurwinkels bei wechselweisem Betrieb als Einzelplattenspieier und automatischem Plattenwechsel ist der Tonabnehmerkopf (Systemträger) des Gerätes mit einer Umschalteinrichtung ausgestaten.



Fig. 24

Drehknopf auf "s"

Einstellung für Einzelspiel
Das Tonabnehmer-System ist für eine auf dem
Plattenteller liegende Schaliplatte waagrecht
ausgerichtet.



Fig. 25

Drehknopf auf "m"

Das Tonabnehmer-System ist auf die Mitte eines Stapels von 6 Schallplatten ausgerichtet

Die Umstellung von "s" (Einzelspiel) auf "m" (Plattenwechsierbetrieb) ist auch dann vorzunehmen, wenn z.B. die oberste Schallplatte eines auf dem Plattenteller liegenden Plattenstapels gespielt bzw. wiederholt werden soll.

Tonarmlift

thr Automatikspieler ist mit einem erschütterungsfrei bedienbaren und sehr präzisen, silf-konbedämpften Tonarmilft ausgestattet. Damit kann der Tonarm sanfter auf jede gewünschte Stelle der Schallplatte aufgesetzt werden, als es von Hand möglich wäre. Die Absenkgeschwindigkeit ist unempfindlich gegen Temperaturänderungen und beträgt ca. 0,5 cm/Sekunde.

Der Steuerhebel hat zwei Stellungen:

▼ Spielstellung

▼ Wählstellung, der Tonarm ist angehoben,



Fig. 26

Ein bloßes Antippen des Steuerhebels leitet das Absenken ein. Die Höhe der Abtastnadel über der Schallplatte bei Tonarmlift in Stellung . läßt sich durch Verdrehen der Stellschraube ? im Bereich von 0-6 mm variieren.

Tonhöhenabstimmung (pitch control)

Jede der 3 Normdrehzahlen 33 1/3, 45 und 78 U/min kann mit der Tonhöhenabstimmung um ca. 6% (1/2 Ton) verändert werden, Tonlage und Tempi der Wiedergabe lassen sich damit individuelt regeln.

Die eingestellte Drehzahl ist mit der beigefügten Stroboskopscheibe kontrollierbar. Dazu legen Sie die Stroboskopscheibe auf den rotierenden Plattenteiler, Wird sie aus dem Wechselstrom-Lichtnetz beleuchtet, so scheint die kreisringförmige Strichteilung der gewünschten Tourenzahl – trotz Rotation der Scheibe – still zu stehen, wenn die Drehzahl des Plattentellers mit der Soll-Drehzahl übereinstimmt.

Die Einstellung erfolgt mit dem Drehknopf (var. pitch) (1).



Fig. 27

Umstellung der Netzfrequenz

Die Umstellung auf die andere Netzfrequenz erfolgt durch Auswechsein der Antriebsrolle (A), die mit einer Schraube auf der Motorwelle befestigt und nach Abnehmen des Plattellers zugänglich wird. Das Austauschen der Antriebsrolle sollte dem Servicetechniker überlassen werden,




Fig. 28

Achtungi Antriebsrolle sorgfältig behandeln! Verbogene Antriebsrolle verursacht Rumpelgeräusche.

Bestell-Nummern für Antriebsrollen:

50 Hz: B.-Nr. 218 273 60 Hz: B.-Nr. 218 274

Abnehmen des Plattentellers

Zum Lösen und Wiedereinsetzen des Sprengringes (Plattentellersicherung) liegt dem Zubehör ein Aufziehkonus bei, der hierfür in das Plattentellerlager gesteckt wird.

Fig. 29 A Abziehen des Sprengringes, Fig. 29 B Aufsetzen des Sprengringes.




Fig. 29

Wichtigl

Bitte achten Sie darauf, daß bei einem evti, Abnehmen und Wiederaufsetzen des Plattenteilers zur Verhinderung von Schlupf (Tonhöhenschwankungen) die Laufflächen des Plattenteilers (Innenrand), der Antriebsrolle und des Treibrades nicht mit den Fingern berührt werden.

Justierung des Tonarmaufsetzpunktes

Beim Betätigen der Steuertaste senkt sich die Abtastnadel selbständig in die Einlaufrille der Schallplatte. Es kann jedoch sein, daß durch Besonderheiten eines nachträglich montierten Tonabnehmersystems der Abtaststift zu welt innen oder außerhalb der Schallplatte aufsetzt.




Fig. 30


In diesem Fall stellen Sie die Drehtaste für die Plattengrößeneinstellung auf 30 cm, bzw, 12": Neben der Tonarmstütze wird die Regulierschraube sichtbar,

Dann legen Sie eine 30 cm-Platte auf und starten das Gerät. Wenn der Abtaststift jetzt zu weit innen auf der Schallplatte aufsetzt, drehen Sie die Einstellschraube ein wenig nach links; wenn er zu weit außen aufsetzt nach rechts.


Service

Alle Schmierstellen sind ausreichend mit Öl versorgt. Damit wird unter normalen Betriebsbedingungen ihr Gerät jahrelang einwandfrei funktionieren. Versuchen Sie an keiner Stelle selbst nachzuölen, Es müssen Spezialöle verwendet werden, Sollte Ihr Automatikspieler jamals eine Wartung brauchen, bringen Sie ihn bitte entweder zu Ihrem Fachhändler oder fragen Sie diesen nach der Adresse der nächsten autorisierten Dual Kundienstwerkstatt. Bitte achten Sie darauf, daß immer Original-Dual-Ersatzteile verwendet werden. Versenden Sie Ihr Gerät stets in der Original-Verpackung.


Frequenzgang-Diagramme




a) Leistungsbandbreite gemessen nach DIN 45 500: 20 Hz bis 30 kHz.



b) Klirrgrad bei 40 Hz, 1000 Hz, 12 500 Hz in Abhängigkeit von der Ausgangsleistung.



c) Wirkungsbereiche der Klangregler.
 0 dB = Baß- und Höhenregler in Mittenstellung.



d) Wirkungsweise der physiologischen Leutstärkeregelung. 0 dB == Lautstärkeregier offen.

Technische Daten

Die Dual Kompaktanlage übertrifft in allen Meßwerten die nach DIN 45 500 an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi) gestellten Anforderungen,

Phonochassis

Chassis: HiFi-Automatikspieler Dual 1218

Stromart:

Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle

Antrieb:

4-Pol-Synchronmotor mit Spaltpolausführung mit radial elastischer Aufhängung

Plattenteller:

nichtmagnetisch 1,9 kg schwer, 270 mm Ø

Plattenteller-Drehzahlen:

33 1/3, 45 und 78 U/min.

Tonhöhenabstimmung:

Regelbereich ca. 1/2 Ton (6%), auf alle drei Plattenteller-Drehzahlen wirkend

Gesamtgleichlauffehler

< ± 0,09 % nach DIN 45 507

Tonarm:

verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm in kardanischer Vierpunkt-Spitzenlagerung und skelettförmigem Tonarmkopf

Tangentialer Spurwinkel:

≤ 0,18°/cm

Tonarm-Lagerreibung:

(bezogen auf die Abtastspitze) vertikal <0,01 p horizontal <0,02 p

Tonabnehmerkopf (Systemträger):

abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht von 1 - 12 g und 1/2" Befestigungsstandard

HF-Teil

Kreise:

Empfangsbereich FM

Empfangsbereich:

87 MHz-108 MHz

18, davon 14 ZF

Zwischenfrequenz:

10.7 MHz

Antenne: 240 Ohm FM Empfindlichkeit bei 22,5 kHz Hub und 26 d8 Rauschabstand:

Mono Stereo ≥ 1,5 μV ≥ β μV

Rauschzahl:

2,2 kTo

Trennschärfe bei

± 300 kHz: ≥ 60 dB

Spiegelselektion

Fe + 2 ZF: ≥ 50 dB

Fehlmischprodukt:

 $\left\{ \text{Fe} + \frac{\text{ZF}}{2} \right\} \ge 80 \text{ dB}$

ZF Dampfung:

≥ 90 dB

ZF Bandbreite:

r bandbreite:

200 kHz

Begrenzung:

4 µV

Geräuschspannungs-

abstand:

≥ 70 dB

Klirtfaktor:

S 1%

NF Frequenzgang:

40-15 000 Hz;

-1,5 dB

Deemphasis:

50 µa

Mono-Stereo-

Umschaltung:

4 µV

Obersprechdämpfung:

≥ 45 dB bei 1 kHz

AM-Unterdrückung:

≥ 50 dB

Hilfsträger-

unterdrückung:

38 kHz ≥ 50 dB

Bestückung HF-Teil:

15 Si-Translatoren

17 Dioden

Empfangsbereich AM

Empfangabereiche:

LW 150 — 350 kHz MW 500 —1650 kHz KW 1 6,7— 15,4 MHz

KW 2 5,6— 6,6 MHz

Kreise:

7, davon 5 ZF

Zwiechenfrequenz:

460 kHz

Antenne:

hochohmig induktiv

Empfindlichkeit:

gemessen über Kunst- KW = 10 μ V antenne DIN 45 300 MW = 20 μ V 6 dB Rauschabstand LW = 50 μ V

Empfindlichkeit:

gemessen über

Rahmen, LW = 300 μV/m 6 dB Rauschabstend MW = 100 μV/m

ZF Trennschärfe:

9 kHz = 30 dB

Spiegelselektion:

KW = 15 dB MW = 35 dB

LW = 40 dB

NE-Teil

Ausgangsleistung:

(gemessen an 4 Ohm, für 1 % Klirrfaktor) Musikleistung: 2 x 30 Watt

Devertonleistung:

2 x 20 Watt

Leistungsbandbreite

25 Hz - 40 kHz nach DIN 45 500

Klirrfaktor gemessen

bei 15 W und 1000 Hz: < 0,3 %

Empfindlichkeit Eingang:

300 mV an Tonband, linear: 470 kOhm

Übertragungsbereich:

gemessen bei mech.

15 Hz - 40 kHz Mittenstellung der ± 1.5 dB Klangregler

20 Hz - 20 kHz Phono:

± 3 dB

Klangregler:

+ 14 - 16 dB bei 50 Hz Вааве: + 15 - 17 dB bei 15 kHz Höhen:

Lautstärkeregier

Balancereoler: Regelbereich 13 dB mit abschatbarer physiologischer

Rege.charakteriat/k

Mono-Stereo-Schalter

2 Lautsprecher-Ausgang: buchsen DIN 41 529

4-16 Ohm

1 Koaxialbuchse 1/4" Kopfhoreranschluß

Fremdapannungeabstand:

bezogen auf Na = 2 x 50 mW bei sämtilchen Eingängen: ≥ 50 dB

bezogen auf Nennleistung hochohmige

Leistungsaufnahme:

≥ 70 dB Elngange:

≥ 45 dB bel Obersprechdämpfung:

1000 Hz

≥ 20 dB bel Phono:

1000 Hz ca, 105 VA

110/130/220/240 V Netzepannungen:

Sicherungen: $2 \times 0.5 A mT$

Bestückung

NF-Tell-

16 Si-Transistoren, 4 Si-Leistungstransistoren, 2 G-Schmelzeinsätze 1,25 A mT zur Absicherung der Endstufen

1 St-Gleichrichter Netztell:

420 x 377 x 204 mm Maße:

Gawicht: 12.8 kg

Dear customer,

with this Dual HiFr stereo compact unit you are in possession of a highly efficient HiFi stereo amplifier combined with a HiFi stereo all-band-tuner and a HiFi automatic turntable.

To completely utilize the productivity of the HiFi Stereo Compact Unit Dual KA 50, you need two good HiFi speakers. We recommend especially the HiFi speakers Duel CL 170 or CL 150, which will match your unit, both in appearance and also in technical aspect.

Please read these instructions carefully before you start using your Dual so that you will not encounter any problems resulting from faulty connections or handling.

Move page 2 outward.

Setting up the instrument

Remove the packing material between the platter and chassis, also between the rear of the tonearm and the chassis and release the cylindrical screw from the chassis plate. Turn the two screws clockwise until they slide about 1.5 cm down, and tighten them with further clockwise turns. This secures the chassis in springmounted playing position Before transporting the unit, simply loosen the screws with counter-clockwise turns, lift them up and continue tightening them counter-clockwise. This will secure the chassis. against the case



Fig. 1

The cover (separately packed) is attachable on the back side of the unit. The purpose of the cover is to protect the chassis (see enclosed leaflet)

Setting up the loudspeakers

Standard receptacles (DIN 41529) marked are mounted on the rear of the unit for connecting loudspeakers. Left and right are with reference to the listener. Any speaker of 4-16 ohm impedance may be used



Fig 2

Important! Make certain that the loudspeakers connected to each channel have a combined impedance of at least 4 ohms Do not attempt to connect several loudspeakers in parallel to the unit.

Matched speakers should be used for stereo

For optimum stereo reproduction, the pair of speaker systems should be positioned so that the space between them is approximately % of the distance from their midpoint to the listener. Their height should also be approximately that of the listener's head Just as at an actual concert performance, there are good and not-so-good seats for stereo listenina

When room configurations do not permit conventional speaker placement for stereo, they can either be tilted down or toward the center so that the stereo effectiveness is kept sufficiently broad in the general listening erea The balance controls can also be adjusted when compensation is required.





Fig. 3

Further information is contained in the service manual enclosed in every Dual hift loudspeaker.

Centering stereo set-up

Press mono key and adjust to medium volume. Adjust balance control, so that, when directly in front of the loudspeaker set-up, the sound source appears to be exactly in the center between the two speakers

After switching over to the stereo (release the mono knob) the system is correctly set for stereophonic listening

When playing monaural records, it is also advisable to follow the same principle to obtain the best possible room arrangement

Hookup to power line

The Dual operates on 110/125/220 or 240 VAC, 50 or 60 Hz, and is usually set for 220 volts 50 Hz.

Before connecting the unit, make certain you know what voitage you have. The unit is adapted for other voitages by re-soldering jumpers at the power transformer. Please note that different fuses should be used according to the voltage suppry.

The fuse holder is mounted on the power transformer junction board. The 1,0 A slow-blow fuse necessary for 110 and 125 V is and uded with the unit.

To change the frequency (110 - 125, 220 - 240 V) of the chassis it is necessary to reset the voltage selector located on the power switch cover.

The setting of the frequency as well as chaning the fuses should be done only by an authorized repair shop.

To change the power frequency, please see page 17

Connection to the outdoor antenna

To bring out the high performance quality of your unit an efficient outdoor antenna should be installed. This is true especially for

stereo reception, the reproduction quality of which is highly depending on the quality of the antenna used. Perfect stereo reception will in many cases be only possible with an antenna facing the radio station with its extended side. Any additional information can be provided by your dealer.



Fq 4

4 enterna sockets are available on the rear panel of the unit for the connection of a 240 ohm impedance line

The VHF/FM antenna plug should be inserted to the left hand socket of the connection board. The VHF/FM antenna is then also operational on the long, medium and short wavebands. This is because a coupling choke connects VHF/FM antenna socket to the AM socket. Should you however possess a separate antenna for the AM wavebands as with most community antenna systems, then this antenna can be connected to the sockets marked "antenna" and "ground". Adapter plugs are available at your focal dealer to enable you to connect banana plugs to the standardized antenna sockets.

E.g Hirschmann Zwm 1 for L/M/SW Zwu 1 for VHF/FM

ses

Continual noises is usually not caused by a defect of the unit itself but is introduced from the outside by the antenna. Such noise can be reduced considerably by disconnecting the antenna. In such cases, have your antenna checked by your dealer who will advise you what will be required for satisfactory reception. If the problem is within the unit itself (such as by repeated blowing of a fuse), have your dealer check the unit itself.

When writing for information about your unit, please include mode and serialnumbers, as shown on the back panel.

Headphone connection

The "Horer/phones" jack, located on the front panel of the unit, next to the operating knobs, is for the use with headphones having standard 1/4" stereo pt.gs. All mo-



Fg 6

dern low and high impedance phones can be used.

When pulling in the headphones the loudspeakers will be disconnected automatically. Especially recommended are the high fidelity stereo headphones Dual DK 200/2 and Dual DK 700/2, completely equipped with a 2.5 meter cable and stereo plug. In addition to their excellent qualities of reproduction, they provide the stereo effects to the fullest

The headphones are available from audio deaters as special accessories

Operating instructions

- (1) Pitch control knob
- Speed selector switch
- Single-play spindle
 Cartridge mount
- 5 Tonearm lift an cartridge lock
- 6 Tracking angle selector
- Adjustment screw for tonearm cue control height
- Stylus force adjustment
- Tonearm counterbalance
- Anti-skating adjustment
 Adapter for large hole records
 (single-play)
- Multiple-play spindle
- Tonearm lock
- Cue-control
 Topearm rest
- O Advisor Test
- Adjustment screw for tonearm set-down
 Record size selector switch
- Operating switch for automatic
- start and stop
- 19 Chassis hold-down screw (for transport)
- Fine tuning selector knob
- On/off key
- g FM muting key
- AFC key
- Wave range key FM (UKW)
- (SW 1)
- 28 Wave range key AM (SW 2)
- Wave range key AM (MW)
- Wave range key AM (LW)
- "Tape" (Band) key
- "Phono" key

 "Mono" key
- Indication dial
- 33: Headphone jack
- Stereo indicator
- Balance control
- 35 Balance control
- 6 FM station key U.5
- Treble control
- 38 FM station key U 3
- 59 Bass control
- FM station key U 1
- Volume control/
- tone compensation switch
- FM station key
- (3) FM station key U 2
- Multiple-play spindle AS 12 for large hole records (special equipment)

Operation

After having connected the antenna cable, the power supply, the loudspeakers and the requested signal source (tape deck) switch on the until by depressing the key "EIN — AUS" During operation, the dial is illuminated Radio and amplifier parts are fully transistorized, therefore, it operates immediately after switching on

Radio broadcasting

Station and wave range selection

The wave range is selected by depressing the matching wave range key



F o

LW

VHF FM = 87 108 mc/s,

VHF/FM transmissions

SW 1 = 67 - 154 mc/s

short wave transmissions

43 19 mtr

SW 2 = 56-66 mc/s.

49 meter band (bandspread)

MW = 500 1650 kc/s medium waveband

150 350 kc/s,

long waveband

Both the keys SW 1 and SW 2 must be pressed for reception of the bandspread 49 meter band

The second knob is then used to select the desired broadcast transmitter in its clearest and distortion free setting. The most fall vourable setting is also indicated by the tuning indicator instrument on the lefthand side of the front panel.

In order to quickly locate the most frequent ly desired stations, please use the endosed Rider selector pegs,

To mark the desired station, the Rider seector pegs should be set below the dial ridge, and slide to the desired station setting.


The UKW station key and the UKW reception key must be depressed together for choosing other transmitting stations.

UKW-Station-keys

The six UKW station keys are to be used for fixing of the most wanted VHF/FM broadcasting stations

in the following, a special chapter is contributed to explain the preselection of an FM station

- 1 Press the range button UKW and switch off the AFC
- 2. Use the small knur ed buttons U 1 to U 5 with their individual dials to tune to a different station on each dial.



FC4

Turn the knurled casing of these controls to obtain maximum deflection at the indicated meter.

The AFC can be switched on again after 5 FM programs are thus registered

Stereo-Transmission

The unit is completely ready for the reception of stereo broadcast transmissions. The presence of a stereo transmission is shown by the stereo indicator, when the mono key is not pressed. The built in stereo decoder automatically switches to monaural reception on completion of the stereo program.

Should you wish to hear a stereo transimission as monaural, this can be achieved by pressing the monaural key, which then places the decoder out-of-circuit. The quality of weak stereo transmissions, which due to their low fieldstrength do not offer a good quality stereo reproduction, can be improved by pressing the mono key.

Automatic frequency control


The automatic frequency control or automatic fine tuning can be brought into operating on the VHF/FM band by decressing the AFC key. This automatic circuitry ensures that the selected transmitter is held perfectly in tune. The AFC key should not be depressed when receiving a weak station. This is because the automatic circuitry could thus tune in a stronger adjacent transmission.

VHF/FM Muting Control

By pressing the key "STILL" @ both the field intensity noise as well as weak transmissions will be suppressed when tuning a station.

Speaker volume / tone compensation

The desired volume is set for both channels by means of the volume control (1). The volume control (1) tone compensated and boosts bass and treble at low volume settings in accordance with the characteristics of the human ear. The tone compensation can be switched off by putting the volume control knob (tone compensation switch) in this condition, with tone controls set to their center positions, the frequency response is linear and independent of the volume control setting.



F g 9

Balance control

This control serves to adjust the sound to room geometry Turning the control \$\exists\$ from its center position increases the volume of one channel white reducing the volume of the other

Tone controls

The bass control and treble control are operative over a wide frequency range. When tone controls are in their center positions, the frequency response is linear. For best sound, we suggest that the tone controls should always be adjusted from their normal center positions to obtain the desired bass and treble emphasis.

Connecting the tape recorder

In order to connect the tape recorder a standard receptable (DIN 41524) is provided on the back side of the unit. You can, under normal conditions, connect a cable to the mono and stereo receptable. The connection to the tape deck results by pressing the key "BAND".

Band tape

To play back the pre recorded tapes press key "Band" and switch the tape recorder to "PLAY"

Tape recordings

Recordings of the turntable and the built in HF receiver can be made without re-connecting any cables. The program choosen after having pressed the respective key is available at the tape recorder socket and can be recorded without interfering with normal listening. The recorder take off is independent of loudness and tone control settings. Recorder should be connected according to the manufacturer's instructions.

Record playing

With the tonearm locked in place, install the counterbalance at the rear of the tonearm. You will find further instructions for balancing the tonearm and setting stylus force on page 15 of these instructions. For the correct stylus force which depends on the make and model of cartridge, follow the instructions provided with the cartridge.

If you want to mount a cartridge yourself, you will find installation instructions on page 15

Note: After every transport, abow the automatic mechanism to adjust itself by operating the unit through one change cycle with the tonearm locked on its rest (move the operating lever to "start")

Operation in single-play mode

Insert the short, single play spindle land, for 45 rpm records, the center-hole adapter), then place the desired record on the platter



Fig. 10

Select the appropriate turntable speed (2), set the record size selector (7) to 7", 10" or 12", depending on the size of the record you want to play, and unlock the tonearm (Fig. 11)




Fig. 11

Tracking angle selector (f) at "s

Now the turntable is ready to play.

The smoothly functioning operating control select the correct function for automatic single play or record changing operation.



Fig. 12

1 Automatic start

Push the operating switch to "start". The motor will start, the tonearm will rise, move to the record, then descend smoothly to the record. The slow descent rate of the cue-con inclinations automatically.

77 - Unit (tons automatic

2 Manual start

Place the tonearm in the record by hand (As you move the tonearm from the rest post toward the record, the platter will begin to rotate)

3. Manual start with cue-control

a) Move the cue-control lever to position
 b) Place the tonearm over the record where

you would like play to begin

c) Tap the lever back to position \(\backsquare{\text{T}} \). (The tonearm will descend)

4 To repeat a record

Push the operating switch to "start"




Fig. 13

5. To interrupt play

Move the cue-control lever to <a>T

6. To resume play where it was interrupted

Move the cue-control lever to ▼
(A light tap will do.) The last few bars will be repeated

7. To stop

Move the operating switch to "stop". The tonearm will return to its rest and the motor will shut off

Note: After a single record has played, or after the last record in a stack has played, the tonearm will return automatically to its rest and the motor will shut off. It is advisable then to lock the tonearm on its rest (Fig. 11).


Operation in "multi-play" mode

Tracking angle selector (8) at "m

Insert either the conventional changer (long) spindle or the special one for large-hole, 45 rpm records*, so that the key slips into the corresponding slot in the shaft. Lock the


spindle in place by pressing down on it as you turn it to the right, until it stops

can stack up six records of the same size and speed



F g 11

When you move the operating switch to "start", the first record will drop and the tonearm will lift, move to the record, then descend. If you wish to reject a record that is playing and move on to the next, move the operating switch once again to "start"




F q ,5

Note: Records that have been played can be I fted back up the spindle for repeat plays or removed altogether. There is no need to remove the spindle in either case.

The 45 rpm record spindle AS 12 is available from audio dealers as an accessory

Automatic play without interruption

Once the record has been laid down on the platter, insert the puck through the multiple play spindle. It is recommended to place a 45 rpm record on top of the puck for added weight. The record will then play continually without interruption.



Technical specifications

The following instructions apply only if you wish to replace the cartridge supplied with one of your own choosing

The unit will accept any cartridge that weighs from 1 to 12 grams and has standard 1/2"

Cartridge (pick-up)

mounting centers

Fig 16

2. Fasten the cartridge in the cartridge holder. Be sure that it is located correctly. The accompanying screws, spacers, nuts and the mounting gauge are supplied to help you do the jobir ght.




Fig. 18

3. The cartridge is correctly mounted when the notch in the mounting gauge encloses the stylus tip, and when the stylus tip, viewed from the side, is within the area (A) (Fig. 18).




Fig. 19

- 4. The connections on the cartridge holder are marked and the wire leads are color-coded (Fig. 19). Connet the leads with the appropriate terminal pins on the cartridge,
- Reinsert the cartridge holder in the tonearm head from underneath, and secure it by moving the tonearm lift forward.




Fig. 20

4. You can now get an exact balance by turning the counterbalance

The tonearm is precisely balanced when edge "A" of the tonearm head and edge "B" of the tonearm rest are at equal height (Fig. 20) or when the tonearm returns by itself to a horizontal position after the chassis is tapped



F 1 /1

Precise balance is especially important with cartridges that require a low stylus force. The balancing operation need be done only once, unless you install a different cartridge.

During the balancing of the tonearm the operating switch must be in its neutral position, so that the tonearm is disengaged from the automatic mechanism. To be sure, lock the tonearm on the rest post, then rotate the turnitable platter by hand, clockwise, until the operating lever returns to its neutral position.



Fig. 17

1. To install a cartridge, remove the cartridge holder from the tonearm by pressing the lift toward the rear, Hold the cartridge holder or it will fall out once unlocked.

Balancing the tonearm

The tonearm is balanced, first roughly by sliding the counterbalance, and then finely by rotating the weight,

- I, Set the stylus force dial to zero
- 2. Unlock the tonearm, and lift it off the rest 3, if the tonearm does not come to rest per fectly horizontal, loosen set-screw (F) and slide the counterbalance (with its shaft) until you achieve an approximate balance. Then tighten the set-screw again,

Setting stylus force

Once the tonearm is balanced, set the stylus force by turning the stylus force dial. The force is continuously adjustable from zero to 5.5 grams with an accuracy of \pm 0.1 gram. The unit will function properly with as little as 0.5 gram stylus force.

Every cartridge has an optimum tracking force, which provides the best reproduction, For the best figure for your cartridge, consult the information provided with it.



F g. 22

For factory-installed cartridges, you will find all necessary details in a leaf at that accompanies these instructions.

Too low a stylus force produces distortion in oud recorded passages, Too high a stylus force can damage the stylus and record

Anti-skating

Skating force is especially troub esome in stered records. The resulting inward pull on the tonearm results in a higher pressure against the (inner) groove wall than against the (outer) wait

To compensate for this skating force and eleminate its effects, a very accurate counterforce — accurate in both magnitude and direction — must be applied to the tonearm.

The anti-skating system of your unit fulfills this requirement perfectly

The skating-force compensation adjustment knob on the chassis makes it possible to



adjust anti-skating force while a record is playing — important when going from a dry record to a molitered one.

For the two types of stylus in frequent use today there are two different adjustment scales.

Red for (conical) sty (with 15 micron radius according to DrN 45 500

Brack for (erliptical) styli with radii of 5 to 6 microns by 18 to 22 microns

In either case, turn the adjustment knob to the number that corresponds to the stylus force being used. Thus, if you have set the stylus force to 1 gram, set the anti-skating knob to "1" also (on the appropriate scale for the type of stylus you have)

In case of sty us tips with radii other than those given above, you can select the correct anti-skating setting from the following table.

Stylus force

Anti-skating setting for styli with various tip rado in microns

Tracking force	Anti-skating compensation for stylus radii in microns			
"p"	9	11	13	15
0,5	0.70	0,60	0.55	0,5
1,0	1,15	1.10	1,05	1,0
1,5	1,75	1,65	1,55	1,5
2,0	2,30	2,15	2,05	2,0
2,5	2,90	2,65	2,55	2,5
3,0	3,45	3,20	3,05	3,0
3,5	4,10	3,75	3,55	3,5
4,0	4,80	4,30	4,10	4,0
4,5	5,50	4,90	4,60	4,5
5,0	910	5,50	5,15	5,0

Tracking force "p"		iting comp is radii in r 19	
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0	0,45 0,95 1,45 1,95 2,45 2,95 3,45 3,95 4,40 4,90	0,40 0,90 1,40 1,90 2,40 2,90 3,35 3,85 4,30 4,80	0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Note: If you play a moistened record, skating force is reduced by approximately 10 %. Therefor reduce the given value of skating compensation by about 10 %.

Vertical Tracking Angle

To maintain the correct vertical tracking angle when the unit is used in multiple play as well as when it is used as a single-play turntable, the pick-up head (carridge holder) is equipped with switching arrangement,



Fig 24

Selector Knob on "S,,

Position for Single Play

The cartridge is adjusted for one record on platter so that the tonearm is parallel to the record when playing



Selector Knob on "M"

The cartridge is adjusted to the center of a stack of six records

The change from "S" (Single Play) to "M" (Multiple Play) must also be made, if the top record of a stack laying on the platter is being played or repeated.

Cue-control

Your automatic turntable is equipped with a precise, jolt free, silicone-damped itonearm lifting device. With this cue-control, the tone arm can be placed over any spot on a record then lowered more gently then possible by hand. The rate of descent is independent of temperature.

Its operating lever has two positions

playing position 🗵

lift position \mathbf{X} , in which the tonearm is afted off the record surface. A light tap backwards on the lever starts the tonearm descending

The height of the stylus above the record in the position can be adjusted from zero to about 6 mm (1/4") by turning the screw ②.



Fig. 26



Each of the three standard speeds (33 1/3, 45 and 78 rpm) can be varied about 6 % (approximately one musical semitone). The speed can be checked with the stroboscopic disc on the turntable platter. When the disc is illuminated by a light (preferably fluorescent) powered from alternating household current, the ring of lines corresponding to the choosen speed will appear to stand still when the turntable is rotating at the correct speed. Pitch is varied by using the pitch-control knob (1).




Fig. 27

Important! To avoid possible slippage between idler, motor pulley and platter, do not touch any of the running surfaces with your fingers,

Adapting for other power frequency

To adapt the unit for use at a different powerline frequency is accomplished by changing the motor pulley (A), which is secured to the motor shaft by a screw and can be reached by removing the turntable platter,




Fig. 28

Caution: Handle the motor pulley carefully. A bent pulley causes rumble. Stock numbers for motor pulleys: For 60 Hz, 218 274, for 50 Hz, 218 273.

Removing the turntable platter

To remove and replace the spring-clip that secures the turntable platter, use the accessory cone-shaped piece provided for the purpose, (Fig. 29 A, removing the spring-clip; Fig. 29 B, replacing the spring-clip).




Fig. 29

Important! To avoid possible slippage between idler, motor pulley and platter, do not touch any of the running surfaces with your fingers.

Adjusting tonearm set-down position

With automatic start, the stylus descends automatically into the outer groove of the record. It is possible, due to peculiarities in the mounting of a cartridge, that the stylus may land too far out on the record.

In that case, set the record size selector for a 12" record (30 cm). Trough the hole next To the tonearm rest, you will see an adjustment screw. If the stylus lands to far into the record, turn the screw slightly to the left; if it lands too close to the edge, turn it slightly to the right.





Fig. 30


Service

All parts that require lubrication are liberally coated with oil. Under normal conditions, your Dual will function perfectly for years. Do not oil any parts; special oils must be used. Should your Dual ever require service, either take it to your dealer or ask him for the address of the nearest authorized Dual service agency. Be sure that original Dual replacement parts only are used. Always ship your Dual in its original packing.


Frequency response curves




a) Power band width: (20 cps-30 kcps).



b) Distortion at 40, 1000 and 12 500 cps. as a function of power output.



c) Operating limits of tone controls. 0 dB = bass and treble controls in their center positions.



d) Effect of loudness control. 0 dB = control full on.

Technical data

This unit surpasses all values laid down under German Industrial Standard DIN 45 500 for HiFi stereo homo studio equipment.

Turntable

automatic turntable Dual 1218

Power supply:

alternating, 50 or 60 cycle changeable by changing motor pulley

Drive:

synchronous hi-torque 4-pole motor with radial-elastic suspension

Turntable platter:

non-magnetic, 10 5/8", weighing 4 lbs. dynamically balanced

Turntable speeds:

33 1/3, 45 and 78 r.p.m.

Pitch control variation:

adjustment range of approx, 1 semitone (6%) at all three turntable speeds

Speed accuracy deviation:

<±0,09 % in accordance to DIN 45 507

Tonearm:

torsionally rigid aluminum tubular tonearm. in 4-point gimbal suspension, with skeletal head design

less than 0.01 p

Maximum tracking error: ≤ 0.18°/cm

Tonearm bearing frictions:

(referred to stylus tip)

vertical:

horizontal: less than 0.02 p

Cartridge holder:

removable, suitable for acceptance of cartridges having 1/2" mounting and possessing a weight of 1-12 grams,

HF part

FM part

Waveband: 87-108 mc/s

18 (14 IF) Stages:

intermediate

10.7 mc/s frequency:

Antenna: 240 ohm Impedance

Sensitivities:

(at a deflection of 22.5 kc/s and a signal/

noise ratio of 26 db.)

Mono ≤ 1.5 µV ≤8 µV Stereo

Noise level: 2.2 kTo

Separation at

± 300 kHz: ≥ 60 dB

image rejection

(Fe + 2 ZF): ≥ 50 dB

≥ 80 dB

IF stability: ≥ 90 dB

IF bandwidth: 200 kc/s

Limiter operating

4 µV point:

Signal-to-noise-ratio: ≥ 70 dB

Harmonic distortion

factor:

1 % or leas

AF frequency

40-15 000 c/s: response:

-1.5 dB

Deemphasis:

Automatic mono/stereo

switchover:

4 µV

50 µa

Cross-talk

attenuation at 1 kc/s:

≥ 45 dB

AM attenuation:

≥ 50 dB

Stereo-mono switch NF part Pilot tone attenuation: 38 kc/s ≥ 50 dB two speaker jacks Output: Complement HF part: 15 sillcon DIN 41529 Output power: 4-16 ohms transistora (measured at 4 ohms) 17 diodes 1 stereo jack 1/4" for headphones Music output 2 x 30 watts Continuous output 2 x 20 watts Noise: with reference to an output level of Power band width as laid down under 25 Hz to 40 kHz DIN 45 500: 2 x 50 mw at low Impedance AM part ≥ 50 dB inputs Harmonic distortion factor measured referred to nominal output high-impedance at 15 watts continuous output ≥ 70 dB inputs Waveband: LW 150 - 350kc/s < 0.3 % and 1000 Hz: 500 -1650 kc/s MW 6.7- 15 4 kc/s KW₁ Separation between channels: 5.6-- 6.6 kc/s KW 2 Sensitivity Input: at 1000 Hz at least ≥ 45 dB 7 (5 IF) Stagee: Phono: at 1000 Hz 300 mV at Tape-linear: 470 kohms Intermediate Power consumption: approx, 105 VA frequency: 460 kc/a Frequency response: Measured with tone controls in their 110/130/220/240 V high Impedance Voltages: Antenna: mechanical centers 15 Hz to 40 kHz (inductive) ± 1.5 dB 2 x 0.5 A mT Fuses: 20 Hz to 20 kHz $KW = 10 \mu V$ Phone: Sensitivities: $MW = 20 \mu V$ ± 3 dB LW = $50 \mu V$ (measured via stendard to German Industry Complement: Standard DIN 45 300 for 6 dB background Tone controls: 20 silicon transistors, 2 fuses 1,25 A medium Bass + 14 - 16 dB at 40 Hz blow for output stages, 1 silicon rectifier threshould) + 15 - 17 dB at 15 kHz Treble 9 kc/s = 30 dB IF separation: 420 x 377 x 204 mm Volume Dimensions: Balance control: KW = 15 dB Image rejection: with loudness off/on switch MW = 35 dB 12.8 kg Weight: Control range -13 dBLW = 40 dB

